

PR-1 PRIball



BGA/QFP
SMDパッケージ マイクロソルダリング
ボールバンプ/リードデバイス
ベストチェック LEDプリズムルーペ

PR-1 プリボール

《目視検査》
 超軽量!!
 超コンパクト!!
 明るいLEDライト!!
 スピーディー!!
 瞬時の観察検査!!
 即検査ポイントへ!!



【PR-1 プリボール製品仕様】

目視倍率: 約7x
 実視野: 10mm
 外形寸法: 50mm × 30mm × 15mm
 本体重量: 約25g
 電池: コイン式 3V 規格CR2016


【標準セット内容】

PR-1本体 / 保護先端カバー / ストラップ
 セットケース / 取扱説明書




・BGAのボール観察
 ・QFPの半田濡れ観察
 ・チップ部品の半田付け部観察
 用途は様々です。
 ルーペでは出来ない観察・検査を可能にしました。

プリボール寸法(約)



BGA観察

【デジタルカメラ撮影倍率変更画像】



BGA観察

【デジタルカメラ撮影倍率変更画像】



QFP / SOP観察 【デジタルカメラ撮影倍率変更画像】



チップ / コネクター観察【デジタルカメラ撮影倍率変更画像】



デジタルカメラ(携帯)機器にて、画像の明るさ・色具合・画素数・シャープ差が異なります。



メイショウ 株式会社

他の画像をもっとWEBで確認できます。
<http://www.e-meisho.org/pri-gazo/>



メイショウでは、プリント基板のリワーク作業のために豊富なオプションを用意しております。



Pbフリー対応SMDリワークステーション

MS9000SAN

■自動温度追従システム (TTS) を搭載し、リワーク作業の自動温度プロファイル運転を実現
 SAモード自動プロファイル運転により、温度プロファイルデータを画面上で入力すれば、TTSが正確な温度プロファイル運転を行います。図例は温度プロファイル作成作業を省略し、テスト基板無しでリワーク作業が可能になります。ほとんどの作業はSAモードで対応できますが、図例は温度プロファイルが必要な場合や特殊な基板のリワーク作業の際はSモードコントロール運転により最大5ゾーンの設定データを入力して運転出来ます。



SAモード自動温度追従プロファイル運転 5ゾーンデータコントロール運転

IRヒータ採用リワークステーション



MS9000GTIR

翔

■放射式赤外線 (IR) 上下両ヒータを標準装備
 トップ・ボトムヒータはレスポンスの早いIRヒータ採用で均一加熱、上昇温度や微小量の点検を容易に。需要温度が確保されず不安定な加熱に悩まされ、パワーヒータを要する。更に消費電力と温度を正確に制御可能な加熱方式です。

■ダイレクトセンサ方式 (加熱対象物両面上下非接触センサ)
 温度計測用熱電対を使用する事無く、加熱対象物 (表面・裏面) の上下から非接触温度センサで、温度監視しながら加熱制御を行います。



Pbフリー対応 スルーホール基板用 噴流式局所はん付け装置

ND-3000WP

漸

■概要
 上下にプリヒータを標準装備、加熱温度と加熱時間をコントロールするタッチパネルを採用。これによりPbフリー化したスルーホール基板に確実にはん付けが供給されディスプレイ部品、コネクタなどの取り外し、はん付けの信頼性が向上します。

■特長
 ◎上下にプリヒータを標準装備しPbフリーに対応。
 ◎加熱温度、加熱時間をコントロールにより管理できます。
 ◎操作手順はプログラム設定により誰でも繰り返し安定した作業が可能です。
 ◎光学ターゲット方式により正確な位置決めが出来ます。
 ◎ワークテーブルの高さがスイッチにより可変出来るので基板裏面の作業が容易です。
 ◎部品の形状に合わせて豊富なアタッチメントが用意されています。交換もワンタッチで行えます。



SMD部品の取り外しにも対応したREWORK CLEANER STATION

MS5000

潔

■パターン印刷の無い完全なクリーニング作業を実現
 大口径のヒータと温度コントロールと独自のクリーニングノズルで基板を覆うことなく、パターン印刷やスルーホールのはんだ跡まじりの完全なクリーニングを実現します。

■強力なヒータを搭載
 トップに800Wボトムに400Wのヒータを採用多層基板、鉛フリーはんだのクリーニングに有効。



■樹脂製ノズルと強力な吸引
 特殊樹脂製ノズルにより基板を覆うことなくはんだを綺麗に取り除きます。強い吸引力で非接触での吸引も可能です。



カメラ簡便
 回鏡基盤検査
 印刷印手検査

TS-1

小型軽量ポケットミクロメーター

TS-7
 ポケットミクロメーター7X
 倍率/7X
 外径/43mm
 全長/53-60mm
 視野/32mm
 可動距離/25mm
 レンズ構成/2群3枚
 重量/70g
 ¥5,500 (税別)

TS-10
 ポケットミクロメーター10X
 倍率/10X
 外径/43mm
 全長/48.55mm
 視野/32mm
 可動距離/25mm
 レンズ構成/2群4枚
 重量/35g
 ¥7,200 (税別)

TS-15
 ポケットミクロメーター15X
 倍率/15X
 外径/38mm
 全長/25-30mm
 視野/24mm
 可動距離/7.52mm
 レンズ構成/3群4枚
 重量/40g
 ¥8,800 (税別)

- 特長
- ミクロメーターにはアクリル被覆が付き、周辺部で明るく、被検体の像が得られます。
 - 取り外し可能なスケールのリングが付いており、お好みのスケールをつけることができます。
 - 基本のスケールはTS-1-7&10&100、TS-1-15にはNo.1です。
 - TS-1-7と10用にはTS-M1 (全11種類) のスケールと、TS-1-15用にはTS-M2 (2種類) のスケールが用意されています。(下記表参照)
 - ケース付

URL <http://www.e-meisho.co.jp/>
 E-mail meisho@e-meisho.co.jp

本社営業部

〒167-0034 東京都杉並区桃井1-3-2 メイショウビル
 TEL.03-3396-2161 FAX.03-3394-5331

青梅営業部・事業所

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原11-14
 TEL.042-568-1151 FAX.042-556-1830

●メイショウグループ



MSエンジニアリング株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-11 アイシスプラザ
 TEL.045-472-6441 FAX.045-472-6432

URL <http://www.mseng.co.jp>

販売代理店様